

Warmboot / Coldboot

Motorola MC35

Merkkarten

Einfach ausschneiden und an Ihren Arbeitsplätzen aufhängen.



Warmstart / Warmboot

Drücken Sie mit Hilfe des Stifts den Reset Button an der linken Seite.

Kaltstart / Coldboot

- Drücken und halten Sie den Power Button und den Push-to-Talk Button.
- Drücken Sie mit Hilfe des Stifts den Reset Button an der linken Seite. Es folgt eine Sicherheitsmeldung.
- Lassen Sie jetzt den Power und Push-to-Talk Button wieder los.
- Drücken Sie jetzt den oberen Lautstärken-Button.



Warmstart / Warmboot

Drücken Sie mit Hilfe des Stifts den Reset Button an der linken Seite.

Kaltstart / Coldboot

- Drücken und halten Sie den Power Button und den Push-to-Talk Button.
- Drücken Sie mit Hilfe des Stifts den Reset Button an der linken Seite. Es folgt eine Sicherheitsmeldung.
- Lassen Sie jetzt den Power und Push-to-Talk Button wieder los.
- Drücken Sie jetzt den oberen Lautstärken-Button.



Warmstart / Warmboot

Drücken Sie mit Hilfe des Stifts den Reset Button an der linken Seite.

Kaltstart / Coldboot

- Drücken und halten Sie den Power Button und den Push-to-Talk Button.
- Drücken Sie mit Hilfe des Stifts den Reset Button an der linken Seite. Es folgt eine Sicherheitsmeldung.
- Lassen Sie jetzt den Power und Push-to-Talk Button wieder los.
- Drücken Sie jetzt den oberen Lautstärken-Button.



Warmstart / Warmboot

Drücken Sie mit Hilfe des Stifts den Reset Button an der linken Seite.

Kaltstart / Coldboot

- Drücken und halten Sie den Power Button und den Push-to-Talk Button.
- Drücken Sie mit Hilfe des Stifts den Reset Button an der linken Seite. Es folgt eine Sicherheitsmeldung.
- Lassen Sie jetzt den Power und Push-to-Talk Button wieder los.
- Drücken Sie jetzt den oberen Lautstärken-Button.
-

