

Warmboot / Coldboot

Motorola MC1000

Merkkarten

Einfach ausschneiden und an Ihren Arbeitsplätzen aufhängen.



Warmstart / Warmboot

Drücken und halten Sie den Power Button solange, bis eine entsprechende Meldung am Display erscheint..

Kaltstart / Coldboot

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 15 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.



Warmstart / Warmboot

Drücken und halten Sie den Power Button solange, bis eine entsprechende Meldung am Display erscheint.

Kaltstart / Coldboot

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 15 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.



Warmstart / Warmboot

Drücken und halten Sie den Power Button solange, bis eine entsprechende Meldung am Display erscheint.

Kaltstart / Coldboot

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 15 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.



Warmstart / Warmboot

Drücken und halten Sie den Power Button solange, bis eine entsprechende Meldung am Display erscheint.

Kaltstart / Coldboot

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 15 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.

