

# Warmboot / Coldboot

## Motorola WT4090

### Merkkarten

Einfach ausschneiden und an Ihren Arbeitsplätzen aufhängen.



#### Warmstart / Warmboot

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.

#### Kaltstart / Coldboot

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1, 9 und den roten Power Knopf und lassen Sie dann wieder los.



#### Warmstart / Warmboot

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.

#### Kaltstart / Coldboot

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1, 9 und den roten Power Knopf und lassen Sie dann wieder los.



#### Warmstart / Warmboot

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.

#### Kaltstart / Coldboot

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1, 9 und den roten Power Knopf und lassen Sie dann wieder los.



#### Warmstart / Warmboot

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.

#### Kaltstart / Coldboot

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1, 9 und den roten Power Knopf und lassen Sie dann wieder los.

