

Warmboot / Coldboot

Motorola MC3090

Merkkarten

Einfach ausschneiden und an Ihren Arbeitsplätzen aufhängen.



Warmstart / Warmboot

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 7, 9 und die rote Powertaste

Kaltstart / Coldboot

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1, 9 und die rote Powertaste



Warmstart / Warmboot

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 7, 9 und die rote Powertaste

Kaltstart / Coldboot

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1, 9 und die rote Powertaste



Warmstart / Warmboot

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 7, 9 und die rote Powertaste

Kaltstart / Coldboot

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1, 9 und die rote Powertaste



Warmstart / Warmboot

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 7, 9 und die rote Powertaste

Kaltstart / Coldboot

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1, 9 und die rote Powertaste

