

# Warmboot / Coldboot

## Motorola MC50

### Merkkarten

Einfach ausschneiden und an Ihren Arbeitsplätzen aufhängen.



#### Warmstart / Warmboot

Drücken Sie den Reset Button auf der Rückseite des MC50 unterhalb des Batteriedeckel- Verschlusses.

#### Kaltstart / Coldboot

- Drücken und halten Sie gleichzeitig den Power Knopf und den rechten Scan Button
- Drücken Sie den Reset Button auf der Rückseite des Geräts
- Lassen Sie den Power- und den rechten Scan Button wieder los.



#### Warmstart / Warmboot

Drücken Sie den Reset Button auf der Rückseite des MC50 unterhalb des Batteriedeckel- Verschlusses.

#### Kaltstart / Coldboot

- Drücken und halten Sie gleichzeitig den Power Knopf und den rechten Scan Button
- Drücken Sie den Reset Button auf der Rückseite des Geräts
- Lassen Sie den Power- und den rechten Scan Button wieder los.



#### Warmstart / Warmboot

Drücken Sie den Reset Button auf der Rückseite des MC50 unterhalb des Batteriedeckel- Verschlusses.

#### Kaltstart / Coldboot

- Drücken und halten Sie gleichzeitig den Power Knopf und den rechten Scan Button
- Drücken Sie den Reset Button auf der Rückseite des Geräts
- Lassen Sie den Power- und den rechten Scan Button wieder los.



#### Warmstart / Warmboot

Drücken Sie den Reset Button auf der Rückseite des MC50 unterhalb des Batteriedeckel- Verschlusses.

#### Kaltstart / Coldboot

- Drücken und halten Sie gleichzeitig den Power Knopf und den rechten Scan Button
- Drücken Sie den Reset Button auf der Rückseite des Geräts
- Lassen Sie den Power- und den rechten Scan Button wieder los.