

# Warmboot / Coldboot

## Motorola MC70

### Merkkarten

Einfach ausschneiden und an Ihren Arbeitsplätzen aufhängen.



#### **Warmstart / Warmboot**

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.

#### **Kaltstart / Coldboot**

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1, 9 und den roten Power Knopf und lassen Sie dann wieder los.



#### **Warmstart / Warmboot**

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.

#### **Kaltstart / Coldboot**

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1, 9 und den roten Power Knopf und lassen Sie dann wieder los.



#### **Warmstart / Warmboot**

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.

#### **Kaltstart / Coldboot**

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1, 9 und den roten Power Knopf und lassen Sie dann wieder los.



#### **Warmstart / Warmboot**

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.

#### **Kaltstart / Coldboot**

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1, 9 und den roten Power Knopf und lassen Sie dann wieder los.

