

Warmboot / Coldboot

Motorola MC9090-G

Merkkarten

Einfach ausschneiden und an Ihren Arbeitsplätzen aufhängen.



Warmstart / Warmboot

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.

Kaltstart / Coldboot

- Akku entnehmen
- Gelbe Taste am Griff und Power für 2 Sekunden gleichzeitig drücken und wieder loslassen
- Akku wieder in das Gerät schieben, bis dieser einrastet.



Warmstart / Warmboot

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.

Kaltstart / Coldboot

- Akku entnehmen
- Gelbe Taste am Griff und Power für 2 Sekunden gleichzeitig drücken und wieder loslassen
- Akku wieder in das Gerät schieben, bis dieser einrastet.



Warmstart / Warmboot

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.

Kaltstart / Coldboot

- Akku entnehmen
- Gelbe Taste am Griff und Power für 2 Sekunden gleichzeitig drücken und wieder loslassen
- Akku wieder in das Gerät schieben, bis dieser einrastet.



Warmstart / Warmboot

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.

Kaltstart / Coldboot

- Akku entnehmen
- Gelbe Taste am Griff und Power für 2 Sekunden gleichzeitig drücken und wieder loslassen
- Akku wieder in das Gerät schieben, bis dieser einrastet.

